Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Blue / Title	Blue
HDMI Control	Smart	1	1
Rec	Rec	2	2
Play	Play	3	3
Pause	Pause	4	4
Stop	Stop	5	5
I<<	I<<	6	6
<<	<<	7	7
>>	>>	8	8
>>I	>>I	9	9
Screen	Format	0	0
Lang	Dual	Text	Text
Subtitle	Subt	Swap	Pre Ch
PIP / World	3D	Up	Up
Red / Zoom	Red	Right	Right
Green / Repeat	Green	Down	Down
Yellow / Root	Yellow	Left	Left

Original		Rechange		Original	Rechange
OK	OK	OK	Ok		
P/CH +	P/CH +	CH +	Ch +		
P/CH -	P/CH -	CH -	Ch -		
Mute	Mute	MUTE	Mute		
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +		
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -		
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
Source	Source	TIMER AV	AV		
Return	Return	RETURN BACK	Back		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
Info	Info	DISPLAY INFO	Info		
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
Angle / Media	Angle / Media	APP MEDIA	Media		
Search Mode	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R		
Display	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
Presets	Presets	DISC NAV LIST	List		