Original		Rechange	
	Power		Power
	Eject		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10/Daily/Weekly		Guide
	C. Reset		Exit
	Timer		Shift + AV
	Menu		Menu
	ShowView		Smart

Original		Rechange	
	Quick-Find		AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play		Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Prog Up		Ch +
	Prog Down		Ch -
	Time Search		Options
	Index Search		TV/R
	Rec		Rec
	Speed		Media
	I > Slow		3D

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close		Eject
	Search Mode		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide
	Clear		Exit
	Surround		3D
	Display		Info

Original		Rechange	
	Audio		Dual
	Repeat		Text
	Menu		Menu
	Top Menu		Shift + Menu
	Angle		Red
	A-B Repeat		Green
	Mode		Yellow
	Zoom		Shift + Eject
	Return		Back
	Setup		Options
	Disc Navigator		List
	Enter		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	I<< Skip		I<<

Original		Rechange		Original	Rechange
SKIP	Skip >>I		>>I		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
SUBTITLE TIMER	Subtitle	AD SUBT	Subt		