Original	Rechange	Original	Rechange
TV / Radio	TV/Radio /	Up	Up
Source	AV / Input / RDS	Left	Left
Power	Power	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Red/ OPT+	Red / Netflix / Search
4	4	Red / OPT+	Setup / OPT /
5	5	Blue / G	Blue / Prime Video / Random
6	6	Green / Audio	Audio / Lang I/II
7	7	Green / Audio	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow / Subtitl	Subtitle / EQ
9	9	Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat
List	Smart / List	CH- / Page-	CH- / Page-
0	0	CH+ / Page+	CH+ / Page+
Guide	Guide / EPG / -/--	V-	Vol -
Back	Back / Return	V+	Vol +
Exit	Exit / Cancel / Clear	Menu	Menu / Home

Original	Rechange	Original	Rechange
i	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		