| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ABC 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| PQR 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| STU 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| VWX 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| YZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV GUIDE 10+ | 10+ | SHIFT + GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| +- 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| BOX OFFICE SUBTL | SUBTL | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| INTERACTIVE EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH + | | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL - | | VOL - | Vol - |
| CH - | | CH PAGE - | CH- / Page- |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Red / USB Left | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Red / USB Left | SHIFT + | Shift + Left |
| | Green / USB | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Green / USB | SHIFT + | Shift + Down |
| | Yellow / USB U | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Yellow / USB U | SHIFT + | Shift + Up |
| | Blue / USB Right | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Blue / USB Right | SHIFT + | Shift + Right |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| PREV QV | QV / I<< | LIST SMART | Smart / List |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PREV QV | QV / I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Down | | Down |
| NEXT FAV | FAV / >>I | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| NEXT FAV | FAV / >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TOP I/II | I/II / Top | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| REV FAV- | FAV - / REV | TUNE- | << / Tune- |
| FWD FAV+ | FAV + / FWD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TEXT USR/CR | USR/CR / Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| INDEX | Play/Pause / Ind | SLOW | Play / Slow |
| INDEX | Play/Pause / Ind | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| INDEX | Play/Pause / Ind | ANGLE INFO | Info / Angle |
| CANCEL | Stop / Cancel | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CANCEL | Stop / Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| ESC PROG MIX | Prog / Mix | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| RETURN SUBPG | Return / SUBPG | RETURN BACK | Back / Return |
| REPEAT REVEAL | Repeat / Reveal | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| HELP SEARCH HOLD | Search / Hold | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| HELP SEARCH HOLD | Search / Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| ABC 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| PQR 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| STU 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| VWX 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| YZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV GUIDE 10+ | TV Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| +- 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| BOX OFFICE SUBTL | Box Office | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| TV | TV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| INTERACTIVE EPG | Interactive | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SKY | Sky | LIST SMART | Smart / List |
| CH+ | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH- | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Red / TV/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Red / TV/Radio | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green / Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Green / Audio | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow / Pause | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Yellow / Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Blue / Favourit | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Blue / Favourit | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| ESC PROG MIX | Esc | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURN SUBPG | i | ANGLE INFO | Info / Angle | | | | |
| REPEAT REVEAL | <P> / TXT | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| SEARCH HOLD | Help | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | | | |