Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Back	Back / Return
Sleep	Sleep / Timer	SYS Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Picture	Picture / Format
Mode	Display / Media	-/--	Guide / EPG / -/--
1	1	Up	Up
2	2	Ch+	CH+ / Page+
3	3	Audio	Audio / Lang I/II
Nicam/A2	SHIFT + AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II	Left	Left
4	4	Ok	OK
5	5	Right	Right
6	6	Vol -	Vol -
TXT/Mix	Text / Goto	Down	Down
7	7	Ch-	CH- / Page-
8	8	Vol +	Vol +
9	9	TXT Hold	Fav / Marker / PC
TXT Cancel	Exit / Cancel / Clear	TXT Index	Info / Angle
0	0	TXT Size	Zoom / Size

Original	Rechange	Original	Rechange
Reveal	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS		
TXT Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
TXT Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
TXT Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
TXT Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		