Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SET	Set	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
+100	+100	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
GROUP UP	Group Up		Up
GROUP DOWN	Group Down		Down
▶▶/▶▶I	>>/ >>I		>>
▶▶/▶▶I	>>/ >>I		Right
I◀◀/◀◀	I <</ <<		<<
I◀◀/◀◀	I <</ <<		Left
■	Stop		Stop
■	Stop	OK	Ok
iPod ▶/II	Play/Pause iPod	A	Red
CD ▶/II	Play/Pause CD	PLAY MODE ▶	Play
USB ▶/II	Play/Pause USB	II	Pause
FM	FM	B	Green
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
FM MODE MENU	FM Mode/Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
SUPER WOOFER VOLUME +	Super Woofer	+ CH	Ch +
−	Super Woofer Vol -	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Original	Rechange