Mandis shop

JVC RM-SHR006E

Original		Rechange	
	Power		Power
	Left / <<		Left
	Right / >>		Right
	Down / Stop		Down
	Up / Play		Up
	Showview/Video Plus+		Smart
	Eject		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Original		Rechange	
	000		Shift + 0
	Up / Play		Play
	Down / Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec		Rec
	Right / >>		>>
	Left / <<		<<
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	Down		Shift + Down
	Up		Shift + Up
	Right		Shift + Right
	Left		Shift + Left
	OK/i		Ok
	Menu		Menu

https://remotecontrols.fr/JVC/1620-247-telecommande-remplacement-pour-JVC-RM-SHR006E-USED.htm