Original	Rechange	Original	Rechange
EPG	Guide / EPG / -/--	0	0
M / P	Display / Media	RECALL	Back / Return
FAV	Fav / Marker / PC	TIMER	Sleep / Timer
POWER	Power	MENU	Menu / Home
1	1	UP / CH+	Up
2	2	P+	SHIFT + CH+ /
3	3	P+	>>I / Preset +
MUTE	Mute / Dimmer	LEFT / V-	Left
4	4	V-	Vol -
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	OK	OK
AUDIO	Audio / Lang I/II	RIGHT / V+	Right
7	7	V+	Vol +
8	8	CH+	CH+ / Page+
9	9	EXIT	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text / Goto	DOWN / CH-	Down
INFO	Info / Angle	P-	SHIFT + CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	I << / Preset-		
TV/SAT	AV / Input / RDS		
RED / TV/SAT	Red / Netflix / Search		
TV/RADIO	TV/Radio /		
GREEN /	Green / APP / Repeat		
YELLOW /	Yellow / YouTube / Repeat		
ZOOM	Zoom / Size		
BLUE / LIST	Blue / Prime Video / Random		
LIST	Smart / List		