Original		Rechange	
	St andby		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TV / STB		AV / I nput / RDS
	0		0
	TV / Radi o		TV/ Radi o /
	CH +		CH+ / Page+
	Mut e		Mut e / Di mmer
	Vol +		Vol +
	CH -		CH- / Page-

Original		Rechange	
	Pause		Pause / St ep / Freeze
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	OK		OK
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Exi t		Exi t / Cancel / Cl ear
	Menu		Menu / Home
	Red / SUB- T		Subt i t l e / EQ
	Red / SUB- T		Red / Net f l i x / Sear ch
	Gr een		Gr een / APP / Repeat
	Yel l ow / Ti mer		Yel l ow / YouTube / Repeat
	Bl ue / I nf o		Bl ue / Pr i me Vi deo / Random
	Bl ue / I nf o		I nf o / Angl e
	P. STD		Pi cture / For mat
	P. Si ze		Zoom / Si ze

Original		Rechange		Original	Rechange
A.L/R	A L/R	TITLE SOUND	Sound / Title		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
A.LANG	A. Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		