Original		Rechange	
POWER	Power		Power
PICTURE SIZE	Picture Size	ZOOM	Eject
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
SOUND SELECT	Sound Select	SOUND DUAL	Dual
PIP ON	PIP On	HOME SMART	Smart
PIP SIZE	PIP Size	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CH +	PIP CH+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH −	PIP CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PIP SOURCE	PIP Source	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SWAP	PIP Swap	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
CH ▲	Up / CH+		Up
CH ▲	Up / CH+	CH +	Ch +
CH ▼	Down / CH-		Down
CH ▼	Down / CH-	CH −	Ch -
VOL ▶	Right / Vol +		Right
VOL ▶	Right / Vol +	VOL +	Vol +
VOL ◀	Left / Vol -		Left

Original		Rechange	
VOL ◀	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
STILL	Still	II	Pause
PREV CH	Prev CH	RETURN BACK	Back
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original	Rechange	Original	Rechange
Info	Info		
CH Scan	Media		
Text On	Text		
Text Mix	Shift + 1		
Text Index	Shift + 2		
Text Hold	Shift + 3		
Text Subpage	Shift + 4		
Text Size	Shift + 5		
Text Reveal	Shift + 6		
Text Store	Shift + 7		
Text List	Shift + 8		
Red / Auto CH	Red		
Green / Add/Eras	Green		
Yellow / MTS	Yellow		
Blue / Sleep	Blue		
Blue / Sleep	Sleep		