Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL –	Vol -
AUDIO I/II	I - I I / Audi o	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10 0	0/ 10	0	0
+10 LIST	Li st/ +10	DISC NAV LIST	Li st
PROGRAM	Back/ Pr ogr am	RETURN BACK	Back
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Gui de
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opt i ons
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PMODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SIZE ZOOM	Zoom/Size	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REVEAL D.DIS	D. Dis/Reveal	HOME SMART	Smart
CANCEL SLOW	Slow/Cancel	ECO 3D	3D
INDEX A-B	A-B/Index	APP MEDIA	Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
HOLD II/▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
MIX ■	Stop/Mix	■	Stop
SUBPAGE ⏏	Open/Close/Subp	ZOOM ⏏	Eject
HOLD II/▶	Pause/Hold	II	Pause

Original		Rechange	
⏭	>>I	⏭	>>I
⏮	I<<	⏮	I<<
◀◀	<<	◀◀	<<
▶▶	>>	▶▶	>>
ANGLE	Angle	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
GOTO	Goto	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
STEP	Step	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt