Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0
	Info		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -		Vol -
	Home		Menu / Home
	P-		CH- / Page-
	Back		Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Wheel Up		>>I / Preset +
	Right		Right
	Wheel Down		I << / Preset -
	Down		Down
	Guide		Guide / EPG / -/--
	3D		Shift + 3
	Settings		D. Menu / Top
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
SUBT.	Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		