Mandis shop

AKB30377804

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	PR-	CH- / Page-
Power	Power	1	1
Tv/AV	AV / Input / RDS	2	2
Multimedia	Display / Media	3	3
I/II	Audio / Lang I/II	4	4
List	Smart / List	5	5
QView	D. Menu / Top	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
PR+	CH+ / Page+	9	9
Left	Left	SSM	Sound / Title
Vol -	Vol -	0	0
OK	OK	PSM	Picture / Format
Stop	Stop / Hold	Sleep	Sleep / Timer
Right	Right	ARC	Info / Angle
Vol +	Vol +	[≡] / Text	Text / Goto
Down	Down	[≡x] / Update	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡o] / Time	>> / Tune+		
[≡♦] / Size	Zoom / Size		
Green	Green / APP / Repeat		
[≡/] / Mix	I << / Preset-		
[≡+] / Hold	Shift + Stop /		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
[≡?] / Reveal	Play / Slow		
[≡i] / Index	Pause / Step / Freeze		
Red	Red / Netflix / Search		
[≡M] / Mode	Subtitle / EQ		