Original	Rechange	Original	Rechange
Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS	EXIT — Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Power	Power	Up	Up
Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
ARC	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Left	Left
- ☼	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /	OK	OK
☼+	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /	Right	Right
TEXT	GOTO TEXT — Text / Goto	Down	Down
PIP	FORMAT PICTURE — Picture / Format	VOL +	VOL + — Vol +
SIZE	SIZE ZOOM — Zoom / Size	Q.VIEW — Q. View	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
POSITION	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /	PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
PIP PR−	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	VOL − — Vol -	VOL − — Vol -
PIP PR+	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
SWAP	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	PR −	CH PAGE − — CH- / Page-
PIP INPUT	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	1	TV 1 — 1
LIST	LIST SMART — Smart / List	2	DVD 2 — 2
MENU	HOME MENU — Menu / Home	3	CD-STB 3 — 3
I/II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	4	VIDEO 4 — 4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
REVEAL	Reveal	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	St op	HOLD	St op / Hol d
	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I <<	TUNE-	<< / Tune-
	<<	TUNE+	>> / Tune+
	>>	PRESET-	I << / Pr eset -
	>>I	PRESET+	>>I / Pr eset +
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Original		Rechange	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / St ep / Fr eeze
	St op	HOLD	St op / Hol d
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
INPUT	I nput	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0