Original		Rechange	
Power		Power	
Tv/Rad		TV/Radio /	
Source		AV / Input / RDS	
☼		D.Menu / Top	
Live Zoom		Zoom / Size	
Subtitle		Subtitle / EQ	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
List		Smart / List	
0		0	

Original		Rechange	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Vol +		Vol +	
Info/Quick Acces		Info / Angle	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Search		Picture / Format	
P-		CH- / Page-	
Mute		Mute / Dimmer	
Netflix		Shift + Red / Netflix /	
Home		Menu / Home	
Amazon		Shift + Blue / Prime	
Back		Back / Return	
Up		Up	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	

Original		Rechange		Original	Rechange
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
▼	Down	▼	Down		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
AD/*	AD/*	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
REC/*	Rec/*	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
●●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
●●●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		