


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE EJECT | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| DISPLAY CLK/CNT | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Up | | Up |
| DISC MENU | Disc Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Left | | Left |
| SELECT OK ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| PAUSE/STEP | Pause / Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| BACKWARD | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| FORWARD | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| PROGRAM | Program | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| AUDIO | O)) / Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | [...] / Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| MARKER | Marker | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |






| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| SEARCH Search | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| ANGLE Camera / Angle | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| ZOOM Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| REPEAT Repeat | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| RANDOM Random | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| A-B A-B | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |






| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE EJECT | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| TV/VCR | TV / VCR | LIST SMART | Smart / List |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| DISPLAY CLK/CNT | CLK / CNT | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| SELECT OK ENTER | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| SETUP | [ i ] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Down | | Down |
| PAUSE/STEP | Pause / Step | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| REC/ITR | Rec / ITR | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| BACKWARD | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| FORWARD | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| AUDIO | O)) / Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| C.LOCK | C.Lock | GOTO TEXT | Text / Goto |
| REPEAT ez REPEAT | ez Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |






| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| RANDOM / CM SKIP — CM Skip | Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| A-B / LP — LP | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

