| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Energy Saving | | Sleep / Timer |
| | AV Mode | | Picture / Format |
| | Input | | AV / Input / RDS |
| | Tv/Rad | | TV/Radio / |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | List | | Smart / List |
| | 0 | | 0 |
| | Q.View | | Setup / OPT / Tools |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Vol + | | Vol + |
| | FAV/Mark/Char/Nu | | Fav / Marker / PC |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | 3D | | Zoom / Size |
| | Mute/Delete | | Mute / Dimmer |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Net Cast | | Sound / Title |
| | Q. Menu | | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Back | | Back / Return |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| GUIDE | Guide | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| L/R SELECT | Blue/L/R/Select | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| T.OPT | T. Opt | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| SIMPLINK | Simplink | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| AD | AD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| APP/* | APP/* | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / Repeat | | |