Original		Rechange	
	Power		Power
DELETE MUTE	Mute/Delete	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
SWAP	Swap	TITLE SOUND	Sound / Title
SAP	SAP	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SIMPLINK	Simplink	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PIP INPUT	PIP Input	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CHAR/NUM CC	CC/Char/Num	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	--	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
MENU SETTINGS	Menu Settings	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PORTAL	Portal	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3

Original		Rechange		Original	Rechange
4 ghi	4	VIDEO 4	4		
5 jkl	5	TAPE 5	5		
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PIPCH+	PIP CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
PIPCH-	PIP CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		
FLASHBK	Flashbk	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		

Original		Rechange	
	Power		Power
DELETE MUTE	Mute/Delete	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
MENU SETTINGS	Menu Settings	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0