Original		Rechange	
	Power		Power
	Red/ Sound↑		Red
	Green/ Picture/ ↓		Green
	Yellow/ Feature		Yellow
	Blue/ Install		Blue
	[≡]		Text
	[≡0]		Options
	[≡+]		Subt
	[≡x] / [· ·]		Format
	[/≡] / [*]		Back
	[+] ([≡♦] / Wide		3D
	[≡?] / PC		Smart
	[≡i] / Guide		Guide
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Original		Rechange	
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P<P		Pre Ch
	-/ - -		Shift + Guide
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	I - II		Dual
	[i] / Info		Info
	TV/ DTV		TV/ R
	AV		AV

Original		Rechange		Original		Rechange	
	PP	APP MEDIA	Medi a				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Ri ght		Ri ght				
	Lef t		Lef t				
SELECT OK	OK/ Sel ect	OK	Ok				
M	M	TOP MENU MENU	Menu				