| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer | Mix | Smart / List |
| Stop | Stop / Hold | CH+ | CH+ / Page+ |
| I/II | Audio / Lang I/II | Vol - | Vol - |
| [ *] | Subtitle / EQ | <> | Display / Media |
| 16:9 | Picture / Format | CH- | CH- / Page- |
| Timer | Sleep / Timer | 1 | 1 |
| TV | TV/Radio / | 2 | 2 |
| [ ] | Setup / OPT / | 3 | 3 |
| TXT | Text / Goto | 4 | 4 |
| AV | AV / Input / RDS | 5 | 5 |
| Menu | Menu / Home | 6 | 6 |
| Up | Up | 7 | 7 |
| Index | Info / Angle | 8 | 8 |
| Left | Left | 9 | 9 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 0 | 0 |
| Down | Down | ? | Fav / Marker / PC |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Vol + | Shift + Vol + | | |
| ↑↓ | Shift + Smart / List | | |