Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Reveal	Smart	Menu Down	Down
Info	Info	Back	Back
Txt Stop	Stop	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8	Color- S.Std	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
9	9	Contrast-	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE — Guide	Surround	SHIFT + A — Shift + Red
0/10	0 — 0	Nicam/Mono	SHIFT + B — Shift + Green
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH — Pre Ch	Level L	SHIFT + C — Shift + Yellow
Red	A — Red	Level R/Woofer	SHIFT + D — Shift + Blue
Green	B — Green		
Tone-	DISC NAV LIST — List		
Audio-	<<		
Mix Scan	SETTINGS OPT — Options		
Off/Tim	II — Pause		
On/Tim	PLAY MODE ▶ — Play		
Audio+	>>		
Yellow	C — Yellow		
Blue	D — Blue		
Color+ P.Std	PICTURE FORMAT — Format		
Contrast+	SHIFT + CH + — Shift + Ch +		