Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	EPG/ Repeat	Shift + Green / APP /
Power	Power	EPG/ Repeat	Guide / EPG / -/--
Audio	Audio / Lang I/II	Assist	Display / Media
O/ Pop-Up-M	Smart / List	PIP/ [ ]	Picture / Format
→[ ]←/ Zoom	Zoom / Size	Text / Disc-M	D. Menu / Top
Sound	Sound / Title	Text / Disc-M	Text / Goto
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	End	Exit / Cancel / Clear
3	3	Info	Info / Angle
4	4	Vol +	Vol +
5	5	P+	CH+ / Page+
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
0/ AV	0	Down	Down
0/ AV	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -

Original		Rechange		Original	Rechange
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MARKER	Blue/Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
HDMI	Rec/HDMI	REC MODE	Rec / Rec Mode		
HDMI	Rec/HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	PIP/[ ]	Picture / Format
O/Pop-Up-M	Smart / List	Text/Disc-M	D.Menu / Top
→[ ]←/Zoom	Zoom / Size	Text/Disc-M	Text / Goto
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	End	Exit / Cancel / Clear
3	3	Info	Info / Angle
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
0/AV	0	P-	CH- / Page-
0/AV	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
EPG/Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Green	Green / APP / Repeat
EPG/Repeat	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
ASSIST Assist	DISPLAY Display / Media	MARKER Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue/Marker	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/HDM	Rec / Rec Mode		
Rec/HDM	Shift + 0		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original		Rechange	
	Power		Power
POP-UP-M	O/Pop-Up-M	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	→[ ]←/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0 AV	0/AV	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
EPG	EPG/Repeat	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ASSIST	Assist	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue/Marker	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/HDM	Shift + 0		
Rec/HDM	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		