Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
FAV	Pre Ch
SUB-T	Subt
Option	Options
Setup	Menu
Up	Up

Original	Rechange
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Exit	Exit
Home	Smart
<<	<<
>>	>>
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Stop	Stop
TV System	Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Edit	D. Menu
Audio	Dual
Info	Info

Original	Rechange	Original	Rechange
I << / P +	Ch +		
I << / P +	I <<		
>>I / P -	Ch -		
>>I / P -	>>I		
Repeat	Text		
Got o	Gui de		
Zoom	Ej ect		