Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
Audio	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Subtitle S.Title	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	Ok	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
Ch.List	Ch. List	LIST SMART	Smart / List
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Cancel Exit	Exit / Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Page+ CH	CH+/ Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
S.Mode	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
P.Mode	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH	CH- / Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
GOTO	Red/ Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green/ A- B	Green / APP / Repeat	Zoom-	Shift + Zoom /
Yellow/ Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	Zoom+/ Size	Zoom / Size
Blue/ Angle	Blue / Prime Video / Random	Eject	Eject / Surround
Record	Rec / Rec Mode	Sleep	Sleep / Timer
Rec. List	Shift + Rec / Rec Mode		
TV/ Radio	TV/ Radio /		
Scaler	Menu / Home		
Play	Play / Slow		
Pause/ Reveal	Pause / Step / Freeze		
Stop/ Index	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
<</ Mix	<< / Tune-		
>>I	>>I / Preset+		
>>	>> / Tune+		
Text	Text / Goto		
S. Page /	D. Menu / Top		
Hold/ Title	Shift + Stop / Hold		