Original	Rechange
Standby - On	Power
Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Return	RETURN BACK Back
T/C	REPEAT TEXT Text
CH+	+ CH Ch +
CH-	CH − Ch -
Volume+	+ VOL Vol +

Original	Rechange
Volume-	VOL − Vol -
HDD	A Red
DVD	B Green
TUNER	C Yellow
DV	D Blue
Select	APP MEDIA Media
TV/DVD	HOME SMART Smart
Source	TIMER AV AV
DVD Rec	REC MODE Rec
PREV I<< Prev	<<
PREV I<< Prev	<<
NEXT >>I Next	>>
NEXT >>I Next	>>
SHUFFLE Shuffle	SEARCH TV/R TV/R
ZOOM Zoom	ZOOM Eject
STOP Stop	Stop
PLAY Play	PLAY MODE Play

Original	Rechange	Original	Rechange
PAUSE Pause	Pause		
INFO Info	DISPLAY INFO Info		
Up	Up		
Left	Left		
OK OK	OK Ok		
Right	Right		
Down	Down		
TIMER Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
SETUP Setup	SETTINGS OPT Options		

Original	Rechange
On/Off	Power
Prev	Ch -
Slow Down	Shift + Left
Next	Ch +
Audio Off	Mute
Title	List
Slow Up	Shift + Right
Subt.	Subt
Auto/Track	Shift + 3D
Rep/A-B	Shift + Text
Menu	Menu
Stop	Stop
Repeat/1/All	Text
Menu Up	Up
Pause	Pause
Zoom	Eject
DVD/TV	Smart

Original	Rechange
Menu Left	Left
OK Enter	Ok
Return	Back
Menu Right	Right
Progr.	Sleep
Display	Shift + Info
Menu Down	Down
Volume+	Vol +
Next	>>I
Top Menu	D. Menu
Volume-	Vol -
1	1
Prev.	I <<
2	2
Syst. Preset	Exit
3	3
4	4

Original	Rechange
5	5
Digest	SHIFT + DISC NAV LIST — Shift + List
6	6
Auto Scan	SHIFT + SETTINGS OPT — Shift + Options
Remain	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
7	7
Timer	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Angle	PICTURE FORMAT — Format
Pbc	C — Yellow
Random	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
Shuffle	SHIFT + E-MANUAL D.MENU — Shift + D. Menu
Key-	SHIFT + ▼ — Shift + Down
8	8
9	9
Setup	SETTINGS OPT — Options
Mode	SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media
Video	TIMER AV — AV

Original	Rechange
Resume	SHIFT + OK — Shift + Ok
Key+	SHIFT + ▲ — Shift + Up
Record	REC MODE ● — Rec
Game	APP MEDIA — Media
R/L	A — Red
Np	B — Green
Audio	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Play	PLAY MODE ▶ — Play
+10	-/-- GUIDE — Guide
Karaoke/Step	SHIFT + II — Shift + Pause
Play/Back	SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play
Echo+	SHIFT + + CH — Shift + Ch +
Info	DISPLAY INFO — Info
Echo-	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
Rewind	« — <<
0	0 — 0
C/CH	FAV PRE-CH — Pre Ch

Original	Rechange		Original	Rechange
Search	SEARCH TV/R	TV/R		
Lang	SOUND DUAL	Dual		
3D	ECO 3D	3D		
F. Forward	»	>>		
5. 1Ch	SHIFT + 5	Shift + 5		
2. 1Ch	SHIFT + 2	Shift + 2		
NTSC/PAL	SHIFT + 4	Shift + 4		
Dimmer	SHIFT + 0	Shift + 0		