Original		Rechange	
	Power		Power
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE AV	AV/ Sour ce	TIMER AV	AV
-/--	- / - -	SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de
INFO i	[i] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
+ P/ CH	CH+	+ CH	Ch +
P/ CH –	CH-	CH –	Ch -
	Up		Up

Original		Rechange	
	Lef t		Lef t
SELECT OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Mut e	MUTE	Mut e
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
GUIDE	[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Gr een	B	Gr een
I-II	I - I I	SOUND DUAL	Dual
SWAP P<P	Swap/ P<P	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Yel l ow	C	Yel l ow
TV DTV	TV/ DTV	SEARCH TV/R	TV/ R
	<<		I <<

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Bl ue	D	Bl ue				
	<<		<<				
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
	>>		>>				
	>>		>>I				
	St op		St op				
	Pause/ [+]		Pause				
PP	Rec/ PP	REC MODE	Rec				
	[≡+]	SETTINGS OPT	Opt i ons				
	[≡x]	AD SUBT	Subt				
	[. ≡]	APP MEDIA	Medi a				
	[≡]	REPEAT TEXT	Text				
	[≡?]	PICTURE FORMAT	For mat				
	[≡o]	ECO 3D	3D				