Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Info	DISPLAY INFO	Info
	EPG	GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	P +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	P -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original		Rechange	
	Up / CH +		Up
	Down / CH -		Down
	Right / Vol +		Right
	Up / CH +	CH +	Ch +
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
	Down / CH -	CH −	Ch -
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
	OK	OK	Ok
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	S-T	AD SUBT	Subt
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red / ←	A	Red
	Red / ←	RETURN BACK	Back
	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
	Green	B	Green
LANG	Yellow / Lang	C	Yellow
LANG	Yellow / Lang	SOUND DUAL	Dual

Original	Rechange