Original		Rechange	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
R	R	SOUND DUAL	Dual
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + 2	Shift + 2
F3	F3	SHIFT + 3	Shift + 3
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue
	I<<	K<<	I<<
	Yellow	C	Yellow
	>>I	>>I	>>I
	White/I>	HOME SMART	Smart
	Green	B	Green
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Red	A	Red
	Stop	■	Stop
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P+	Up	▲	Up
P-	Down	▼	Down
P-	P-	CH −	Ch -
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left

Original		Rechange		Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
II	Pause	II	Pause				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
	Mute	MUTE	Mute				
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu				
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide				