Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ AV		0
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	OK		Ok
	P+		Ch +

Original		Rechange	
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mut e		Mut e
	i		I nf o
	For mat		For mat
	TXT		Text
	Red/ AKT		Red
	Gr een/ Ti mer		Gr een
	Yel l ow		Yel l ow
	Bl ue		Bl ue
	O-		<<
	O+		>>
	☼-		I <<
	☼+		>>I
	PI P		3D
	Red/ AKT		Opt i ons

Original		Rechange		Original		Rechange
?	?	HOME SMART	Smart			
AUX	AUX	TIMER AV	AV			

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	P+		Ch +		
	P-		Ch -		
	Rec		Rec		
	Pl ay		Pl ay		
	Pause		Pause		
	St op		St op		
	<		<<		
	>		>>		
	<<		I <<		
	>>		>>I		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	OK	Ok
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Mute	Mute
4	4	i	Info
5	5	Format	Format
6	6	TXT	Text
7	7	Red/ AKT	Red
8	8	Green/ Timer	Green
9	9	Yellow	Yellow
0/ AV	0	Blue	Blue
P+	Ch +	PIP	3D
P-	Ch -	?	Smart
Up	Up	AUX	AV
Down	Down	☼+	>>I
Right	Right	- ☼	I <<
Left	Left	O+	>>

Original	Rechange	Original	Rechange
- O	<<		