Mandis shop

EX320U

Original		Rechange	
POWER		Power	
PLAY / PAUSE		Shift + Play +	Shift + + / Play
MENU / EXIT		Menu	
AUTO		Auto	
UP / KEYSTONE		Up	
DOWN / KEYST.		Down	
LEFT / ?		Left	
ENTER / MODE		Enter	
RIGHT / LOCK		Right	
Blank		Mute Blank	Blank / Mute
SOURCE		Source	
VOLUME+		Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOLUME-		Page▼ Vol	Vol - / Page -
DIGITAL ZOOM		Play +	+ / Play
DIGITAL ZOOM -		Stop −	- / Stop
PAGE UP		Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
PAGE DOWN		Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -

Original		Rechange	
TIMER ON		Timer Freeze	Freeze / Timer
TIMER SET UP		Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer

https://remotecontrols.fr/Mitsubishi/1662-2479-telecommande-remplacement-pour-Mitsubishi-EX320U.htm