Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	0	0
Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode	-/--	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Tv Aspect/AV Lin	FORMAT PICTURE Picture / Format	Vol -	VOL Vol -
Tv/Text	GOTO TEXT Text / Goto	Library/Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
1	TV 1 1	I<< Index	PRESET- I<< / Preset-
2	DVD 2 2	Index >>I	PRESET+ >>I / Preset+
3	CD-STB 3 3	ShowView	ANGLE INFO Info / Angle
Tracking/V-Lock+	CH+ PAGE CH+ / Page+	Still Album	LIST SMART Smart / List
4	VIDEO 4 4	Replay	RETURN BACK Back / Return
5	TAPE 5 5	Pause/Step	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
6	TUNER 6 6	REC	REC MODE Rec / Rec Mode
Tracking/V-Lock-	CH- PAGE Page-	Menu	HOME MENU Menu / Home
7	AUX-HDD 7 7	Up	Up
8	USB 8 8	Play	SLOW Play / Slow
9	BLUETOOTH 9 9	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Vol +	VOL + Vol +	Left	Left
AV/Input Selec	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	<<	TUNE- << / Tune-

Original		Rechange	
OK	OK	OK	OK
Right	Right		Right
>>	>> / Tune+	TUNE+	
Down	Down		Down
Stop	Stop / Hold	HOLD	
Prog. / Check Up	Shift + Up	SHIFT +	
Date+	Shift + Right	SHIFT +	
On+	Shift + Vol +	SHIFT +	VOL
Off +	Shift + CH+ /	SHIFT +	CH PAGE
Prog. / Check Down	Shift + Down	SHIFT +	
Date-	Shift + Left	SHIFT +	
On-	Shift + Vol -	SHIFT +	VOL
Off -	Shift + CH- /	SHIFT +	CH PAGE
Prog. Check	TV/ Radio /	PROGRAM TV/ RADIO	
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL
SP/ LP/ EP	Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP	
Timer	Sleep / Timer	TIMER SLEEP	

Original		Rechange	
I-Timer	I-Timer	SHIFT +	TIMER SLEEP
Audio	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO	
OSD/DISPLAY	OSD/ Display / Media	MEDIA DISPLAY	
RESET	Reset	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Power		Power
AV LINK/ TV ASPECT	Tv Aspect/AV Lin	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/TEXT	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CKING/V-LOCK	Tracking/V. Lock+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Tracking/V. Lock-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
INPUT SELECT AV	AV/Input Selec	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
-/--	-/--	GUIDE EPG -/--	Guide / EPG / -/--
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Prog./Check Up		Up
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
+ DATE	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
+ DATE	Date+		Right
+ ON	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
+ ON	On+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
+ OFF	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+ OFF	Off+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
PROG./CHECK	Prog./Check Down		Down
DATE −	Date-		Left
ON −	On-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
OFF − TIMER	Off-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /