Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	FAV-	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer	CH+	CH+ / Page+
1	1	P. Mode	Picture / Format
2	2	Vol +	Vol +
3	3	CH-	CH- / Page-
4	4	S. Mode	Sound / Title
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Input	AV / Input / RDS
7	7	Sleep	Sleep / Timer
8	8	Aspect	Shift + Picture / Format
9	9	Info	Info / Angle
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Up	Up
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Right	Right
FAV+	Smart / List	Menu	Menu / Home
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Exit	Exit / Cancel / Clear	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Text	Text / Goto	Blue	Blue / Prime Video / Random
Index	D. Menu / Top		
Play/ Mix/ T	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop/ Reveal	Stop / Hold		
<</ Hold	<< / Tune-		
>>/ Subpage	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
Size	Zoom / Size		
>>I / Cancel	>>I / Preset+		
Sub-T	Subtitle / EQ		
Tv/ Radio	TV/ Radio /		
Rec	Rec / Rec Mode		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		