Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Stop/ Reveal	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer	<</ Hold	<< / Tune-
Red	Red / Netflix / Search	>>/ Subpage	>> / Tune+
Green	Green / APP / Repeat	I <</ Size	I << / Preset-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	>>I / Cancel	>>I / Preset+
Blue	Blue / Prime Video / Random	Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--	Input	AV / Input / RDS
Home	Shift + Menu /	Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode	Exit	Exit / Cancel / Clear
Setup	Setup / OPT /	Up	Up
Sub-T	Subtitle / EQ	Down	Down
Mouse	Smart / List	Right	Right
T-Shift	Zoom / Size	Left	Left
Tv/ Radio	TV/ Radio /	OK	OK
Text	Text / Goto	Vol +	Vol +
Play/ Index	Play / Slow	Vol -	Vol -
Pause/ Mix	Pause / Step / Freeze	Audio	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH+	CH+	CH+	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH-	CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P-MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
S-MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title