Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	Mix	Smart / List
Stop	Stop / Hold	CH+	CH+ / Page+
I/II	Audio / Lang I/II	Vol -	Vol -
[*]	Subtitle / EQ	<>	Display / Media
16:9	Picture / Format	CH-	CH- / Page-
Timer	Sleep / Timer	1	1
TV	TV/Radio /	2	2
[ ]	Setup / OPT /	3	3
TXT	Text / Goto	4	4
AV	AV / Input / RDS	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up	Up	7	7
Index	Info / Angle	8	8
Left	Left	9	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	0	0
Down	Down	?	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Shift + Vol +		
↑↓	Shift + Smart / List		