| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Up | | Up |
| | Power | | Power |
| | Left | | Left |
| M | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Right | | Right |
| SELECT OK | OK/Select | OK | OK |
| | Down | | Down |
| INFO | [i]/Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ABC 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| PQR 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| STU 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| VWX 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| YZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PP | PP | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- EXIT | -/--/Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| P- | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| SWAP P<P | Swap/P<P | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| I-II | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| TV/DTV | Tv/DTV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SOURCE AV | AV/Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Red/↑ | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green/↓ | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | [≡]/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡o] | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | | | |
| | [ ≡+] / [ +] | TITLE SOUND | Sound / Title | | | | |
| | [ ≡x] / [ ■■] | SURROUND ⏏ | Eject / Surround | | | | |
| | [ . ≡] | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| | [ ≡♦] / [ +] / Wide | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| | [ ≡?] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | [ ≡i ] / Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |