Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH DISC	CH+/Disc+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
	Up		Up
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH DISC	CH-/Disc-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Left		Left
	Right		Right
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
	Down		Down
AUDIO SEL TV/VCR	Audio Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH SEL TOP MENU	CH Sel	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEST MENU	Test / Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
MUTING M	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ANGLE LEVEL	Level Down	SHIFT +	Shift + Down
SUBTITLE LEVEL	Level Up	SHIFT +	Shift + Up
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM REC	Rec / Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Play Rev.	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REPEAT	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	Input Sel. DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD	Input Sel. CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
ALBUM V1	Input Sel. V1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
ARTIST V2	Input Sel. V2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
GENRE TAP	Input Sel. TAP	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Original		Rechange	
PLAYLIST TUN	Input Sel. TUN	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
V3	Input Sel. V3	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
V4	Input Sel. V4	SHIFT + USB 8	Shift + 8
V5	Input Sel. V5	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
PH	Input Sel. PH	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
1 @.-'/ PURE A	Pure A	TV 1	1
2 ABC DIRECT	Direct	DVD 2	2
3 DEF STEREO	Stereo	CD-STB 3	3
4 GHI SURR	Surr.	VIDEO 4	4
4 GHI SURR	Surr.	SHIFT + SURROUND ⏏	Shift + Eject / Surround
5 JKL THX	THX	TAPE 5	5
6 MNO ALL ST	All St.	TUNER 6	6
7 PQRS ◄ DSP	◄ DSP	AUX-HDD 7	7
7 PQRS ◄ DSP	◄ DSP	SHIFT + ◄	Shift + Left
8 TUV DSP ►	DSP ►	USB 8	8
8 TUV DSP ►	DSP ►	SHIFT + ►	Shift + Right
9 WXYZ Re-EQ	Re-EQ	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
9 WXYZ Re-EQ	Re-EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+10 CAPS DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
0 DIMMER	Dimmer	HDMI-SAT 0	0
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Zone 2	LIST SMART	Smart / List

Original	Rechange	Original	Rechange
Sleep	Sleep / Timer	>>I	>>I / Preset+
On	Power	<<	<< / Tune-
Standby	Shift + Power	Stop	Stop / Hold
Return	Back / Return	>>	>> / Tune+
Setup	Setup / OPT /	Random	Blue / Prime Video / Random
Disc+	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +	Eject	Eject / Surround
Disc-	CH- / Page-	Input Sel. DVD	Shift + 2
Vol -	Vol -	Input Sel. CD	Shift + 3
Audio Sel /	Audio / Lang I/II	Input Sel. V1	Shift + 1
CH Sel / Top Menu	D. Menu / Top	Input Sel. V2	Shift + 4
Test / Menu	Menu / Home	Input Sel. TAP	Shift + 5
Muting	Mute / Dimmer	Input Sel. TUN	Shift + 6
Angle	Info / Angle	Input Sel. V3	Shift + 7
Subtitle	Subtitle / EQ	Input Sel. V4	Shift + 8
I <<	I << / Preset-	Input Sel. V5	Shift + 9
Play	Play / Slow	Input Sel. PH	Shift + 0

Original		Rechange		Original	Rechange
1 @.-'/ PURE A	1	TV 1	1		
2 ABC DIRECT	2	DVD 2	2		
3 DEF STEREO	3	CD - STB 3	3		
4 GHI SURR	4	VIDEO 4	4		
5 JKL THX	5	TAPE 5	5		
6 MNO ALL ST	6	TUNER 6	6		
7 PQRS ◄ DSP	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV DSP ►	8	USB 8	8		
9 WXYZ Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 CAPS DISPLAY	+10 / --/---	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search/Enter	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search/Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original		Rechange	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
CH DISC	Disc+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUBTITLE LEVEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM REC	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REPEAT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1 @.-/ PURE A	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2 ABC DIRECT	2	DVD 2	2
3 DEF STEREO	3	CD-STB 3	3
4 GHI SURR	4	VIDEO 4	4
5 JKL THX	5	TAPE 5	5
6 MNO ALL ST	6	TUNER 6	6
7 PQRS DSP	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV DSP	8	USB 8	8
9 WXYZ Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 CAPS DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
Sleep	Sleep / Timer	>>I	>>I / Preset+
On	Power	<<	<< / Tune-
Standby	Shift + Power	Stop	Stop / Hold
NET A	Smart / List	>>	>> / Tune+
Setup	Setup / OPT /	Rec / Random	Shift + Blue / Prime
CH+ / Disc+	CH+ / Page+	Rec / Random	Rec / Rec Mode
Enter	OK	Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze
Up	Up	Eject / Repeat	Shift + Green / APP /
Vol +	Vol +	Eject / Repeat	Eject / Surround
CH- / Disc-	CH- / Page-	Album	Red / Netflix / Search
Left	Left	Artist	Green / APP / Repeat
Right	Right	Genere	Yellow / YouTube / Repeat
Vol -	Vol -	Playlist	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	1 / Symbols	1
Muting	Mute / Dimmer	2 / ABC	2
I <<	I << / Preset-	3 / DEF	3
Play	Play / Slow	4 / GHI	4

Original		Rechange	
5 JKL THX	5 / JKL	TAPE 5	5
6 MNO ALL ST	6 / MNO	TUNER 6	6
7 PQRS DSP	7 / PQRS	AUX - HDD 7	7
8 TUV DSP	8 / TUV	USB 8	8
9 WXYZ Re-EQ	9 / WXYZ	BLUETOOTH 9	9
+10 CAPS DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+10 CAPS DISPLAY	+10 / CAPS	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0 / Space	HDMI - SAT 0	0
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search / Del	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search / Del	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /