Original	Rechange	Original	Rechange
Power Receiver	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	SP Layout	Info / Angle
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
PC	Fav / Marker / PC	Left	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Right	Right
TV/CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV/CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + 5	Return	Back / Return
PORT	Shift + 9	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + Guide / EPG / -/--	Home	D.Menu / Top
USB	Shift + 8	<<	<< / Preset-
Muting	Mute / Dimmer	>>I	>>I / Preset+
CH+	CH+ / Page+	<<	<< / Tune-

Original	Rechange
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Movie / TV	Red / Netflix / Search
Music	Green / APP / Repeat
Game	Yellow / YouTube / Repeat
Thx	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Rechange
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
D.TUN	Smart / List
0	0
Sleep	Sleep / Timer

Original	Rechange	Original	Rechange
Power Receiver	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH- / Album-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	Top Menu	D. Menu / Top
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
PC	Fav / Marker / PC	Page- / Playlis	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Page+ / Playlist	Right
TV/CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV/CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + 5	Return	Back / Return
PORT	Shift + 9	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + Guide / EPG / -/--	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
CH+ / Album+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Original		Rechange	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause / Play Rev	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
SEARCH MOVIE/TV	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT MUSIC	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM GAME	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MODE THX	Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
D.TUN +10 DIMMER	--/--- +10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
11 0	0	HDMI-SAT 0	0
12 CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
12 CLR SLEEP	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
Power Receiver	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	SP Layout	Info / Angle
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
PC	Fav / Marker / PC	Left	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Right	Right
TV/CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV/CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + 5	Return	Back / Return
PORT	Shift + 9	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + Guide / EPG / -/--	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
CH+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Original		Rechange	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
SEARCH MOVIE/TV	Movie / TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT MUSIC	Music	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM GAME	Game	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MODE THX	Thx	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10 D.TUN DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Original		Rechange	
+10 D.TUN DIMMER	D.TUN	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
RECEIVER	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
BD/DVD	BD / DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR/DVR	VCR / DVR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CBL/SAT	CBL / SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
GAME	GAME	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TV/CD	TV / CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV/CD	TV / CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
PHONO	PHONO	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PORT	PORT	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
NET	NET	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH DISC	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
ALBUM	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL	Vol -
GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT	SP Layout	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
PREV CH/MENU VIDEO	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PLAYLIST	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
SEARCH MOVIE/TV	Movie / TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT MUSIC	Music	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM GAME	Game	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MODE THX	Thx	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10 D.TUN DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Original		Rechange	
+10 D.TUN DIMMER	D.TUN	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer