Original		Rechange	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
ANGLE	Angle	A	Red
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
DIMMER	Dimmer	D	Blue
LAST M	Last M	HOME SMART	Smart
COND.M	Cond M	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
FF	>>		>>
FR	<<		<<
UP	>>I / Up		>>I
DOWN	I<< / Down		I<<
STEP/SLOW +	Step/Slow+	+ CH	Ch +
–	Step/Slow-	CH –	Ch -
FUNCTION M	Function M	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	B	Green
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	Format

Original	Rechange