Original	Rechange	Original	Rechange
On / Standby	Power	Down	Down
Input Selector V	1	Right	Right
Input Selector V	2	Left	Left
Input Selector V	3	Play	Play / Slow
Input Selector Multi CH	5	Rev. Play	Pause / Step / Freeze
Input Selector	6	Stop	Stop / Hold
Input Selector	7	<<	>> / Tune+
Input Selector Tuner	8	>>	I<< / Preset-
Input Selector C	9	I<<	<< / Tune-
Dimmer	0	>>I	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer	Listening Mode Stereo	Red / Netflix / Search
Guide/Top	Menu / Home	Listening Mode Surround	Green / APP / Repeat
Muting	Mute / Dimmer	Listening Mode <	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return	Listening Mode >	Blue / Prime Video / Random
Setup	Eject / Surround	Test Tone/Audio	Audio / Lang I/II
Enter	OK	CH Sel/Subtitl	Subtitle / EQ
Up	Up	Level -/Random	TV/Radio / Program

Original		Rechange	
REPEAT LEVEL+	Level +/ Repeat	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY	Display	ANGLE INFO	Info / Angle
L NIGHT DVD	L. Night	LIST SMART	Smart / List
CINE FLTR HDD	Cine FLTR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CH DISC ALBUM +	CH/ Disc/ Album	CH +	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM −	CH/ Disc/ Album-	CH −	CH- / Page-
VOL ▲	Vol +	VOL +	Vol +
VOL ▼	Vol -	VOL −	Vol -
⏻	Power Tv/ Standby	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VOL ▲	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL ▼	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
1 V1	1 Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 V2	2 Tv	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 V3	3 Tv	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4 V4	4 Tv	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5 MULTI CH	5 Tv	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Original		Rechange	
6 DVD	6 Tv	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7 TAPE	7 Tv	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8 TUNER	8 Tv	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9 CD	9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0 DIMMER	0 Tv	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
+10	+10 Tv	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PREVIOUS MENU MUTING	Muting/ Previous Menu Tv	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
ENTER	Enter Tv	SHIFT + OK	Shift + OK
PLAYLIST/CAT ►	Right Tv	SHIFT + ►	Shift + Right
◄ PLAYLIST/CAT	Left Tv	SHIFT + ◄	Shift + Left
SETUP	Setup Tv	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
▲	Up Tv	SHIFT + ▲	Shift + Up
▼	Down Tv	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original		Rechange	
ON/STANDBY	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
+10	+10/10/-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0/11	HDMI-SAT 0	0
CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
GUIDE TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/Muting	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAYLIST/CAT	Left/Playlist/Ca		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST/CAT	Right/Playlist/C		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	< Listening Mode	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
Listening Mode >	SHIFT + PRESET+		
Audio	LANG I/II AUDIO		
Subtitle	EQ SUBTITLE		
Random	Prime Video RANDOM		
Repeat	APP REPEAT		
Display	MEDIA DISPLAY		
Play Mode VCR	FORMAT PICTURE		
DVD	SHIFT + DVD 2		
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7		

Shift + >>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
On / Standby	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	I <<	I << / Preset-
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Stereo	Audio / Lang I/II
8	8	Surround	Eject / Surround
9	9	< Listening Mode	Shift + I << / Preset-
+10/10/-/--	Guide / EPG / -/--	Listening Mode >	Shift + >>I / Preset+
0/11	0	Random	Blue / Prime Video / Random
12	Fav / Marker / PC	Repeat	Green / APP / Repeat
Disc+	CH+ / Page+	Display	Display / Media
Vol +	Vol +		
Disc-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		

Original		Rechange	
ON/STANDBY	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/10/-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0/11	HDMI-SAT 0	0
CH DISC ALBUM +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	< Listening Mode	SHIFT +	PRESET- Shift + I<< / Preset-
	Listening Mode >	SHIFT +	PRESET+ Shift + >>I / Preset+
PLAY MODE VCR	Play Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
L NIGHT DVD	L. Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer