Original		Rechange	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PLAY MODE	Play Mode	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
▲	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
◄I / ◄II	<<I / ◄I / ◄I	TUNE- ◄◄	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
II >/I >/ >>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		