Original		Rechange	
	Power		Power
TV/VCR	TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shi f t + 2
P	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Vol +	VOL +	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol -	VOL −	Vol -
O/AV	0/ AV	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
O/AV	0/ AV	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
info	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
SETUP MENU	Set up / Menu	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
SETUP MENU	Set up / Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
	Up		Up
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er / [≡]	OK	OK
ENTER	Ent er / [≡]	GOTO TEXT	Text / Got o
	Ri ght		Ri ght
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
CANCEL	Cancel / [≡♦]	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	TRK/ Ski p- / I <<	PRESET-	I << / Pr eset -

Original	Rechange	Original	Rechange
TRK/Skip-/>>I	PRESET+ >>I / Preset+	AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Stop	HOLD Stop / Hold	Eject	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
Pause	STEP·FREEZE Pause / Step / Freeze	Open/Close	SURROUND Eject / Surround
REC/OTR Rec/Otr	REC MODE Rec / Rec Mode		
TIMER REC Time Rec	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
INDEX/ Index/[≡●]/[≡□]	LIST SMART Smart / List		
I>	SHIFT + STEP·FREEZE Shift + Pause / Step /		
REPEAT A-B PROGRAM Repeat	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT A-B PROGRAM Repeat	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
JUMP/ SP/LP Jump/[≡+]/SP/LP	FORMAT PICTURE Picture / Format		
ANGLE 00:00:00 Angle/00:00:00	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
SUBTITLE ZERO Subtitle/Zero	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
ZOOM/ Zoom/[≡?]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
TITLE ATR Title/ATR	TITLE SOUND Sound / Title		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
PLAY MODE P→P Play Mode/P→P	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		