Original		Rechange		Original		Rechange	
POWER	Power		Power		Stop	HOLD	Stop / Hold
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	FAV	I<< / FAV	PRESET-	I<< / Preset-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	FAV	I<< / FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	INDEX	>>I / Index	PRESET+	>>I / Preset+
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Up		Up
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		Left		Left
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /	OK	OK	OK	OK
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Right		Right
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Down		Down
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SIZE	<< / Size	TUNE-	<< / Tune-	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
SIZE	<< / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUBPAGE	>> / Subpage	TUNE+	>> / Tune+	CH+	CH+	CH+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode	VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
CH- CH-	CH PAGE - CH- / Page-		
1 1	TV 1 1		
2 2	DVD 2 2		
3 3	CD - STB 3 3		
4 4	VIDEO 4 4		
5 5	TAPE 5 5		
6 6	TUNER 6 6		
7 7	AUX - HDD 7 7		
8 8	USB 8 8		
9 9	BLUETOOTH 9 9		
-/-- -/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
0 0	HDMI - SAT 0 0		
Recall	RETURN BACK Back / Return		