Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Green	Green
[+]	Info	Yellow	Yellow
(◁ ▷)	Format	Blue	Blue
Mute	Mute	TV/ Text	Text
Direct Tv Rec	TV/ R	[≡◆] / F. P.	Subt
[+] / Aspect	3D	[≡i] / Index	List
N	Smart	[≡+] / Hold	Dual
Menu	Menu	1	1
TV/ AV	AV	2	2
Up	Up	3	3
Down	Down	4	4
P+	Ch +	5	5
P-	Ch -	6	6
Vol +	Vol +	7	7
Vol -	Vol -	8	8
OK	Ok	9	9
Red	Red	0/ VCR	0

Original	Rechange	Original	Rechange
C	SETTINGS OPT Options		
-/--	-/-- GUIDE Guide		
Power VCR	SHIFT + Power Shift + Power		
Rec VCR	REC MODE Rec		
Programme Up	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
Programme Down	SHIFT + CH - Shift + Ch -		
>> VCR	>>		
<< VCR	<<		
Play VCR	PLAY MODE Play		
Pause/Step VCR	Pause		
Stop VCR	Stop		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power DVD	Power		
Rec DVD	Rec		
Programme Up	Ch +		
Programme Down	Ch -		
>> DVD	>>		
<< DVD	<<		
Play DVD	Play		
Pause/Step DVD	Pause		
Stop DVD	Stop		