Original		Rechange		Original		Rechange	
Power		Power		Option		Setup / OPT /	
SD/HC		Shift +	Display / Media	Down		Down	
Input TV		Shift +	AV / Input / RDS	Return		Back / Return	
Input AV		AV / Input / RDS		Red		Red / Netflix / Search	
Aspect		Picture / Format		Green		Green / APP / Repeat	
Menu		Menu / Home		Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
N		Shift +	Up	Blue		Blue / Prime Video / Random	
Direct Tv Rec		D.Menu / Top		Text		Text / Goto	
i		Info / Angle		[≡◆]/Sttl		Subtitle / EQ	
Exit		Exit / Cancel / Clear		[≡i]/Index		Shift +	Info / Angle
Viera Tools		Smart / List		[≡+]/Hold		Shift +	Stop /
Viera Link		Display / Media		1		1	
Up		Up		2		2	
Guide		Guide / EPG / -/--		3		3	
Left		Left		4		4	
OK		OK		5		5	
Right		Right		6		6	

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	Mute	Mute / Dimmer	
0	0	0	0
	OIO	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
	Vol +	VOL +	Vol +
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Power Down	SHIFT +	Shift + Power
PROGRA	Programme	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
RAMME	Programme Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	<</ I <<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>/ >>I	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
	Pause/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode