Mandis shop

Panasonic N2QAEC000023

Original	Rechange	Original	Rechange
Start/Stop	Power	Up	Up
Photo Shot	Source	Down	Down
Ext/Display	9 / Disp	Right	Right
Date/Time	Eject / GOTO	Left	Left
Zoom T/Vol +	V+	Enter	OK
Zoom W/Vol -	V-		
<< Search	<<		
Play	Play / Band		
Search >>	>>		
<I Still ADV	-		
Pause	II Ang		
Still ADV I>	+		
I << Skip	I <		
Stop	Stop / Random		
Skip >>I	>I		
Delete/Spam	3 / Exit		
Menu	2 / Menu		

https://rendecontrols.ch/fr/Panasonic/15691-953-telecommande-remplacement-pour-Panasonic-N2QAEC000023.htm