Mandis shop

EUR7651090

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SURROUND	Eject / Surround
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
TV/AV	Tv/Av	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
F.P.	[≡◊]/F.P.	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
INDEX	[≡i]/Index	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
HOLD	[≡+]/Hold	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
C	C	RETURN BACK	Back / Return
0 VCR	0/VCR	HDMI-SAT 0	0
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
∧	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
V	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
–	Vol -	VOL –	Vol -
ASPECT	[+] / Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N	N	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
⏻	Power VCR	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
⏻	Power DVD	SHIFT + ⏻	Shift + Power
REC ●	Rec VCR	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
REC ●	Rec DVD	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
PROGRA V	Programme-	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PROGRA V	Programme-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
GRAMME ^	Programme+	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
GRAMME ^	Programme+	LIST SMART	Smart / List
⏮ ◀◀	<<| << VCR	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
⏮ ◀◀	<<| << DVD	PRESET- ⏮	| << / Preset-
⏮ ◀◀	<<| << DVD	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
⏮ ◀◀	<<| << VCR	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + | << / Preset-
⏭ ▶▶	>>| >>| VCR	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> / Tune+

Original		Rechange	
⏭ ▶▶	>>| >>| DVD	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏭ ▶▶	>>| >>| DVD	PRESET+ ⏭	>>| / Preset+
⏭ ▶▶	>>| >>| VCR	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>| / Preset+
■	Stop VCR	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
■	Stop DVD	HOLD ■	Stop / Hold
II/▶	Pause/Step VCR	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
II/▶	Pause/Step DVD	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶	Play VCR	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
▶	Play DVD	SLOW ▶	Play / Slow