Mandis shop

Panasonic N2QAYB001031

Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
STATUS	Status	AD SUBT	Subt
MIRACAST	Miracast	SEARCH TV/R	TV/R
INTERNET	Internet	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart

Original		Rechange	
SEARCH	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	>>	>>	>>
SKIP	I <<	I <<	I <<
PAUSE	Pause	II	Pause
SKIP	>>I	>>I	>>I
STOP	Stop	■	Stop
POP-UP MENU	Menu/Pop-Up	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right/I >	▶	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Left / ◁	Left		
OK	Ok		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Power Tv	SHIFT + Power		
INPUT AV Tv	AV		
VOL + Tv	Vol +		
VOL - Tv	Vol -		