Original		Rechange		Original		Rechange	
REW SEAR	REW / << Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-	2	2	DVD 2	2
CHAPTER JET REW	Chapter	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	3	3	CD-STB 3	3
TIME SLIP	Time Slip	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	4	4	VIDEO 4	4
BING DVD	Dubbing	GOTO TEXT	Text / Goto	5	5	TAPE 5	5
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	6	6	TUNER 6	6
SUB MENU	Sub Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	7	7	AUX-HDD 7	7
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle	8	8	USB 8	8
PROG/CHECK	Prog / Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	9	9	BLUETOOTH 9	9
CANCEL/RESET	Cancel / Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	0	0	HDMI-SAT 0	0
FUNCTIONS VHS MENU	Functions	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator Top Menu	HOME MENU	Menu / Home	SKIP/I	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SEARCH FF	FF / Slow/Search	TUNE+	>> / Tune+	/INDEX	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TRACKING/V-LOCK CH	CH+ / Tracking/V-Lock+	CH PAGE +	CH+ / Page+	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
CH	CH- / Tracking/V-Lock-	CH PAGE −	CH- / Page-	PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DVD/VHS OUTPUT	VHS/DVD	LIST SMART	Smart / List	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
1	1	TV 1	1		Up		Up
DVD/VHS POWER	VHS/DVD Power		Power		Left		Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange

Original	Rechange	Original	Rechange
VHS/DVD Power	Power	ShowView	Info / Angle
Input Select	AV / Input / RDS	I<< Index	I<< / Preset-
VHS/DVD	Smart / List	Index >>I	>>I / Preset+
1	1	REW	<< / Tune-
2	2	FF	>> / Tune+
3	3	Stop	Stop / Hold
CH+ / Tracking/V-Lock+	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Play	Play / Slow
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
CH- / Tracking/V-Lock-	CH- / Page-	Enter	OK
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	Return	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Prog/Check	TV/Radio /
Cancel / Reset	Exit / Cancel / Clear	Display	Display / Media
0	0	Rec	Rec / Rec Mode

Original		Rechange		Original	Rechange
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
CHAPTER JET REW	Jet Rew	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
DUBBING VHS	Dubbing	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		

Original		Rechange		Original	Rechange
TV POWER	Power		Power		
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+		
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +		
TV/VIDEO	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -		