Mandis shop

REMCON1491

Original		Rechange	
	Open/Close	ZOOM	Eject
INPUT	Input	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play

Original		Rechange	
PREV	I<		I<<
NEXT	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
SEARCH FAST	Fast Search	HOME SMART	Smart
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
REC	Rec	REC MODE	Rec
CD SYNC	CD Sync	APP MEDIA	Media
FINALIZE	Finalize	CLEAR EXIT	Exit
TRACK INCR	Track Incr	RETURN BACK	Back

https://remotes.com/Philips/1364876telecommande-remplacement-pour-Philips-REMCON1491.htm