Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Left	Left
1	1	OK	Ok
2	2	P+	Ch +
3	3	P-	Ch -
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	[. . .]	Subt
7	7	: >	Format
8	8	T- C	TV/ R
9	9	Audio	Dual
0	0	Zoom	Eject
DVD Menu	D. Menu	Repeat	Text
OSD Menu	Menu	A- B Repeat	Options
Return	Back	Shuffle	AV
Up	Up	Play	Play
Down	Down	Stop	Stop
Right	Right	Pause	Pause

Original	Rechange	Original	Rechange
>>	>>		
<<	<<		
>|	>>|		
| <	| <<		